

REHAU RE.GUARD — краткое руководство по системе

Система состоит из управляющего устройства RE.GUARD, беспроводных датчиков протечки и сетевого шлюза RE.HUB. Документ применяется только к перечисленным компонентам.

Компонент	Артикул	Функция
RE.GUARD	14573041001	контроль водопотребления и автоматическое перекрытие
Датчик RE.GUARD	14573111001	локальное обнаружение воды и передача тревоги
RE.HUB	14573131001	сетевой шлюз системы и связь с приложением

Быстрая установка

1. Установите приложение RE.GUARD. 2. Соедините RE.HUB с роутером сетевым кабелем и подключите питание. 3. Отсканируйте QR-код шлюза в приложении. 4. Добавьте RE.GUARD и датчики нажатием кнопок на устройствах. 5. Установите RE.GUARD после счетчика воды и редуктора давления, перед фильтром механической очистки, затем задайте предельные значения под конкретный объект.

Размещение и эксплуатация

RE.HUB не размещают внутри металлического шкафа; сохраняют не менее 50 см до крупных металлических предметов, армированных конструкций, силовых кабелей и других радиоустройств. При недостаточном радиосигнале изменяют размещение компонентов. Монтаж в питьевой водопровод выполняет квалифицированный специалист.

Источник: официальные материалы REHAU «RE.GUARD: быстрая установка за 5 шагов» и RE.HUB Quickstart Guide. Контакты, QR-коды и внешние активные ссылки не включены.