

REHAU RAUTOOL Xpand QC

Руководство по эксплуатации — русская редакция

Сокращённая русская редакция оригинального руководства. Сохранены назначение, область применения, основные характеристики, порядок работы и требования безопасности. Перед работой изучите полное оригинальное руководство изготовителя.

Область применения

Расширительный инструмент для оригинальных расширительных головок REHAU и труб размерного диапазона 12(16)–40 мм. Использовать только с совместимой оснасткой и по назначению.

Основные характеристики

Параметр	Значение
Гидравлическое давление	до 470 бар
Усилие	16,5 кН
Аккумулятор	Li-Ion 18 В, 1,3 А·ч
Зарядное устройство	230 В / 50 Гц
Время зарядки	около 22 мин
Рабочая температура	от –10 до +45 °С
Уровень шума	менее 70 дБ(А)
Вибрация	менее 2,5 м/с ²

Комплект поставки

• Инструмент RAUTOOL Xpand QC, аккумулятор 18 В, зарядное устройство, смазка, щётка и руководство — в зависимости от комплектации.

Подготовка и работа

- Проверить инструмент, аккумулятор и расширительную головку на повреждения.
- Установить подходящую головку до упора и убедиться в надёжной фиксации.
- Разместить головку в трубе без перекоса; выполнить расширение по технологии системы REHAU.
- Не касаться движущихся деталей и не прикладывать боковую нагрузку.

Обслуживание

- Держать посадочные поверхности чистыми; регулярно очищать инструмент мягкой щёткой.
- Смазывать только точки, указанные изготовителем; не применять агрессивные растворители.
- Повреждённый инструмент не использовать; ремонт выполнять в авторизованном сервисе.

Источник: оригинальное руководство REHAU соответствующей серии. Перевод подготовлен для русскоязычного представления технической информации; обозначения модели, размеры и числовые характеристики не изменены.