

Электрокотлы Rilano LINE ЭВПМ — руководство по эксплуатации

Линейка предназначена для водяного отопления зданий с открытой или закрытой системой отопления. Базовое семейство ЭВПМ рассчитано на работу при давлении теплоносителя не более 0,25 МПа.

Серия	Номинальная мощность	Питание в каталоге товаров
ЭВПМ-3	3 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-4,5	4,5 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-6	6 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-9	9 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-12	12 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-15	15 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-18	18 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-24	24 кВт	220 В или 380 В — по исполнению
ЭВПМ-36	36 кВт	220 В или 380 В — по исполнению

Монтаж и подключение

Монтаж, защитное заземление и подключение к электрической сети должен выполнять квалифицированный специалист. Сечение кабеля и защитную аппаратуру выбирают по мощности конкретного исполнения и действующим правилам устройства электроустановок.

Перед включением

Система должна быть заполнена теплоносителем и развоздушена. Запрещается включать нагрев без циркуляции и заполнения, перекрывать предохранительные устройства или эксплуатировать котёл при течи.

Эксплуатация и обслуживание

Периодически проверяйте герметичность соединений, состояние электрических контактов и исправность автоматики. Любое обслуживание выполняют только после отключения питания и остывания теплоносителя.

Применимость

Документ относится только к перечисленным карточкам Rilano LINE семейства ЭВПМ. Напряжение и мощность необходимо сверять по маркировке конкретного товара.