

REHAU RAUTOOL H / G1

Руководство по эксплуатации — русская редакция

Сокращённая русская редакция оригинального руководства. Сохранены назначение, область применения, основные характеристики, порядок работы и требования безопасности. Перед работой изучите полное оригинальное руководство изготовителя.

Область применения

Гидравлический инструмент и насос для монтажа систем с подвижной гильзой REHAU размерного диапазона 40–110 мм. Применять только с оригинальными расширителями, запрессовочными губками и принадлежностями соответствующего размера.

Основные характеристики

Параметр	Значение
Рабочее давление насоса G1	до 450 бар
Максимальное усилие	56 кН
Масса насоса G1	около 4,9 кг
Рабочая среда	гидравлическое масло по спецификации изготовителя
Диапазон системы	40–110 мм

Комплект и совместимость

- Гидроцилиндр и шланг; ручной насос HMP1 либо ножной насос G1; расширители, губки, труборез и фаскосниматель — согласно комплекту.
- Размер оснастки обязан совпадать с размером трубы и гильзы.

Безопасная работа

- Перед каждым циклом проверить шланг, соединения и оснастку; утечки и повреждения недопустимы.
- Установить инструмент соосно, не держать руки в зоне движения губок.
- Не превышать рабочее давление и не изменять конструкцию инструмента.

Обслуживание

- После работы очистить инструмент и сбросить давление.
- Хранить гидравлические соединения закрытыми и защищёнными от загрязнения.
- При падении давления, утечке или деформации оснастки прекратить работу и обратиться в сервис.

Источник: оригинальное руководство REHAU соответствующей серии. Перевод подготовлен для русскоязычного представления технической информации; обозначения модели, размеры и числовые характеристики не изменены.